




tolltickets Camper Box







De tolltickets Camper Box is een speciale toloplossing voor campers en bussen van meer dan 3,5 ton.

Hiermee kan naadloos tol worden betaald op meerdere Europese netwerken.










Eén apparaat. Eén contract. Meerdere bestemmingen.

Functies van het account en de dienst:

-  Online klantaccount
-  Apparaat blokkeren bij verlies of diefstal
-  Van voertuig wisselen mogelijk
-  Opzegging van het abonnement mogelijk
-  Meertalig platform: EN, DE, FR, IT, ES, NL, PL
-  Ondersteuning op: tolltickets.com/contact/

De Camper Box is beschikbaar in de volgende landen:

	Frankrijk
	Italië
	Spanje
	Portugal
	Oostenrijk
	Noorwegen
	De Øresundbrug De Storebæltbrug Liefkenshoektunnel Herrentunnel Warnowquerung



Commerciële voorwaarden:


Jaarlijkse huurprijs:	€ 89,90 incl. btw
Activeringskosten:	€ 19,90
Toeslag voor tol:	5% van de tolinkomsten



Gebruikers- en installatiehandl eiding

TOLLTICKETS

1) BEVESTIGING OP DE VOORRUIT



1. Maak de binnenkant van de voorruit schoon en droog.
2. Verwijder de beschermfolie van het klevende kussentje.
3. Plaats het apparaat aan de binnenkant van de voorruit (onderaan in het midden van de voorruit) en druk het een paar seconden stevig aan.
4. Bevestig het apparaat niet aan de buitenkant van het voertuig.

Kies een plek waar het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd.


Bij voertuigen met verwarmde voorruit of isolatieglas kan het signaal van de tolbox worden onderbroken

2) STROOMAANSLUITING (VEREIST)

Het apparaat moet altijd op een stroombron zijn aangesloten. Dit kan op twee manieren:

- **Optie A:** Plug-and-Play via de sigarettenaansteker (gebruik de meegeleverde kabel).
- **Optie B:** vaste bedrading (aanbevolen om dit door een erkende garage te laten uitvoeren).

Zonder externe stroomvoorziening gaat een volledig opgeladen apparaat ongeveer 2 tot 3 uur mee. Houd het apparaat aangesloten op de stroomvoorziening om te voorkomen dat het offline gaat.




3) EERSTE INSCHAKELING (INSTALLATIE)

1. Selecteer de taal van het apparaat.
2. Controleer het kenteken dat op het scherm wordt weergegeven.
3. **Wijzig het aanhangwagengewicht en het aantal assen niet; deze moeten op nul staan!**

4) VOOR ELKE RIT

1. Controleer of het kenteken klopt.
2. Controleer of uw apparaat goed werkt (het groene lampje gaat na enkele minuten tijdens het rijden branden)

Kentekennummer



Gewicht (trekker + aanhanger)

Assen (trekker + aanhanger)


5) DISPLAY EN INDICATOREN

- Raak het apparaat niet aan terwijl u door een automatische tolstrook rijdt.
- Gebruik de knoppen alleen als het voertuig stilstaat (de knoppen werken niet bij snelheden boven 10 km/u).
- De pictogrammen geven het volgende aan: mobiel signaal, batterijstatus, nieuw bericht en aangesloten externe voeding.
- Als het voertuig langer dan 15 minuten stilstaat, schakelt het apparaat over naar de parkeermodus (display en leds uit).

6) PIEPTONEN EN LEDLAMPJES

- Status OK: 1 middellange pieptoon, groene leds. Rijden is toegestaan.
- Waarschuwingsstatus: 2 lange pieptonen, knipperende groene leds. Controleer het bericht.
- Foutstatus (contractueel/technisch/ernstig): 4 korte piepjes, rode leds. Rijden in het tolgebied is niet toegestaan totdat het probleem is opgelost.


Mocht de fout blijven bestaan, neem dan contact op met de klantenservice van toltickets.



OK



WARNING



ERROR